

Verktyg för att få bort "innertak"

- Stämjärn
- Skyddspapp/byggplast (skydda inredning).
- Hammare
- Stålkrok att gröpa med
- Borrmaskin samt borrar för att provborra.
- Stålbörste till borrarboringen.
- Värmefläkt
- Multiverktyg bosch (den runda sågklingan är bäst)



Figur 1 Maskinen som gjorde jobbet

- Hörselskydd
- Planslip med grovt papper (sista momentet innan avtorkning med aceton).
- Gasmask (damfilter)

Lite bilder från borttagning av innertak



Figur 2 Första plattan som sågades bort, här var däcket riktigt svampigt och distansmaterialet av 100%vatten



Figur 3 Jord/Balsa

Lämnade en kant av innertaket som plastades igen med glasfiberspäckel.



Figur 4 Allt fuktigt bortplockat.

Ytan måste slipas samt torkas av med aceton innan plastning.

Förberedelse inför montering av distansmaterial.

- Byggplast (genomskinlig täckplast) användes för att malla samt att klä in oljeboarden med.
- Packtejp
- Tuschpennor
- Sax
- PVC-rör (elrör)
- Tvingar
- Skruvar
- Kilar (golvkilar)
- Oljehärdad board (mallas och kläs med byggplast för att kunna pressa upp distansmaterialet)
- Plyfa att göra hyllplan med för att "ställa" PVC rören mot.
- Sticksåg att kapa alla mallskivor med
- Distansmaterial ca 10mm tjocka eller mer
- Rakbladskniv att skära ut distansmaterialet med. (mot slutet gjordes plattorna av distansmaterial ca 0,5cm mindre än mallen, glipan spacklade sedan igen med glasfiberspäckel)



Figur 5 Pressar upp innertaket under härdning

Plastning av distansmaterial

1. Distansmaterialet blöttes ordentligt med polyester (rollades). Sidan som har väv skall vara nedåt.
2. Taket rollades (blöttes) med polyester
3. Distansmaterialet samt oljeborden klämdes upp i taket.
4. PVC-rör monterades för att pressa upp innertaket
5. Dagen efter lossades oljeboarden.



Figur 6 Lagom stora bitar plastades åt gången, för stora bitar blev väldigt otympligt



Figur 7 Hyllplan sattes upp för att sätta spjörn mot oljeboarden



Figur 8 Den täckta/inklädda oljeboarden lossades dagen efter.



Figur 9 Distansmaterialet fast i taket

Material samt verktyg för att plasta.

Glasfibermatta

Sax (klippa remsor som är hanterbara att plasta med) ps saxen kommer vara plastig

Glasfiberspäckel (1/2kg ink härdare från biltema) antal = många

Polyester(10kg hink) stor flaska härdare.

Aceton (1L)

Handskar (gula grova handskar/diskhandskar) behövs många.

Stålroller (bra att ha fler än en, de kommer att fastna).

Vanliga rollerset (många här med)

Trasor samt papper i massor.

Plyfaskiva att rolla på

Massor utav täckplast/papp.





Figur 10 Distansmaterialet inplastat